



### 1. ĮMĖSKITE Į MONETINĮ ĮRENGINĮ MONETAS

Įrenginys priima 1 Lt, 2 Lt, 5 Lt monetas. Ekranėlyje matysite įmestų pinigų sumą. **Aparatas gražos neduoda!**

**Prieš kiekvieną džiovinimą iškratykite dulkių filtrą, esantį durelių vidinėje pusėje.**

### 2. SUDĖKITE SKALBINIUS IR UŽDARYKITE DURELES

Paspauskite mygtuką „Durys“ („Tür“) ir atidarykite dureles. Įdėkite drėgnus skalbinius. Uždarykite dureles.


### 3. PASIRINKITE PROGRAMĄ

Sukite programų pasirinkimo reguliatorių iki pageidaujamos žymės. Ekranėlyje bus rodoma pasirinkta programa ir jos laikas.

Apsukų skaičius		
--	--	--
Laikas	Skalbinių kiekis, kg.	
1:29	1000	6
1:11	1000	6
0:37	1200	3
0:32	1200	3
1:35	800	2
1:25	800	3,5
0:41	600	2
1:36	900	3
1:04	1000	2
0:08	1000	3

- Baumwolle — Medvilnė
- Pflegeleicht — Lengvai prižiūrimi skalbiniai
- Synthetic — Sintetika
- Finish Wolle — Vilna (išdžiovinama ne visiškai)
- Glatten — Lyginimas
- Automatic — Automatinis džiovinimas
- Oberhemden — Marškiniai ir palaidinės
- Jeans — Džinsas
- Luftten Kalt — Džiovinimas šaltu oru
- Luftten Warm — Džiovinimas šiltu oru

*Priklausomai nuo pasirinktos programos gali įsižiebtį ir papildomų pakopų lemputės. Norimą pakopą nustatysite spausdami pasirinkimo mygtuką. Programoje „Medvilnė“ galima pasirinkti visas džiovinimo pakopas, kitose programose pasirinkimas ribojamas.*

- Extratrocken — Papildomas džiovinimas
- Schrankrockent — Drėgni skalbiniai
- Bugelfeucht — Lyginimui tinkama drėgmė
- Mangelfeucht — Visiškai sausi skalbiniai 

### 4. PRADĖKITE PROGRAMĄ

Paspauskite mirksintį „Pradėti/Baigti“ („Start/Stop“) mygtuką.

### 5. PROGRAMOS PABAIGA – IŠIMKITE SKALBINIUS

Programos pabaigą rodo užsidegusi kontrolinė „Ende“ lemputė ir, pasibaigus džiovinimui pasigirsta garsinis signalas. Paspauskite durų atidarymo mygtuką „Durys“ („Tür“), išimkite skalbinius ir uždarykite dureles.

**Primername, kad savavališkai ardyti džiovinimo mašiną, nuiminėti rankenėles, mygtukus bei naudoti džiovinimo mašiną ne pagal paskirtį yra griežtai draudžiama.**

#### „SKALBIU PATS“ REKOMENDUOJA:

Jeigu nežinote, kurią programą rinktis, patariame „Automatic“. Ši programa tinka visais atvejais. Realus džiovinimo laikas gali skirtis nuo pasirinktos programos nurodomo laiko, kadangi džiovinimo mašina laiką apskaičiuoja pagal skalbinių drėgnumą.

**DĖMESIO!** Jokiu būdu nepaspauskite „Start/Stop“ mygtuko du kartus, taip pat nelaikykite jo nuspaudę ir paleidę programą nespauskite durų atidarymo mygtuko, nes tada programa bus nutraukta, o pinigai nebegražinami!

Turite klausimų?

+370 610 69 888

info@skalbiupats.lt

